


instrucciones Es importante mantener los termos limpias y en buena condicion para mantener la calidad del café y te. *de limpieza diaria*



PASO 1:

Limpie el área del cabezal rociador y toda la superficie exterior de la cafetera con una toalla limpia y húmeda.



PASO 2:

Frote, lave, enjuague y desinfecte la canasta para preparar té helado. Asegúrese de que la punta del embudo de la pantalla esté limpia.



PASO 3:

Frote, lave, enjuague y desinfecte la canasta para preparar café. Asegúrese de eliminar todos los aceites del café.



PASO 4:

Limpie el cabezal rociador, asegurándose de que los orificios estén abiertos y limpios. Retire todos los aceites del café.



TERMO DE CAFÉ



PASO 1:

Abra el termo presionando el botón ubicado sobre la boquilla dispensadora.



PASO 2:

Retire el tallo del café. Tire el café restante y enjuague el termo.



PASO 3:

Abra un paquete de limpiador Urnex y viértalo en el termo.



PASO 4:

Agregue agua caliente para activar el limpiador. Frote el interior del termo con un cepillo y enjuáguelo bien.



PASO 5:

Frote el vástago del termo para eliminar las manchas. Deje correr agua caliente por el pico para limpiarlo. Enjuague bien.




IMPORTANTE

- **NO** LAVE LOS TERMOS EN EL LAVAVAJILLAS.
- **NO** SUMERJA EL TERMO EN AGUA.
- **GUARDE** LOS TERMOS VIEJOS O ROTOS **PARA DEVOLVERLOS A KATZ COFFEE Y REPARARLOS.**

limpieza *Mantenimiento de Urna Grande.* diaria de café



URNA DE CAFE



Presione y mantenga presionado el pestillo de liberación mientras desliza la bandeja de goteo hacia afuera.

PASO 1:

Retire la bandeja de goteo presionando el pestillo y tirando de ella. Retire la rejilla de la bandeja. Limpie ambas piezas y resérvelas.



PASO 2:

Abra el grifo y deje que el café se escurra directamente en el fregadero.



PASO 3:

Abra la tapa apretando el pestillo y tirando hacia arriba. Siempre apriete el pestillo para abrir y cerrar la tapa.

NO LA CIERRE DE GOLPE.



PASO 4:

Retire el embudo de preparación y límpielo con una toalla húmeda. Deje correr agua caliente por el embudo, con cuidado de no mojar la pantalla digital.

NO SUMERJA EL EMBUDO DE PREPARACIÓN EN AGUA.



IMPORTANTE

- NO SUMERJA EL EMBUDO DE PREPARACIÓN BAJO EL AGUA.
- NO COLOQUE LAS URNAS EN EL LAVAVAJILLAS.
- NO SUMERJA LAS URNAS BAJO EL AGUA.
- TENGA CUIDADO Y PRECAUCIÓN AL LIMPIAR PARA NO ABOLLAR NI RAYAR LAS URNAS.
- AL RETIRAR EL EMBUDO DE PREPARACIÓN SE REINICIA EL TEMPORIZADOR.
- TENGA CUIDADO Y PRECAUCIÓN CON LOS COMPONENTES PLÁSTICOS PARA NO AGRIETARLOS.
- NO UTILICE JABÓN, UTILICE ÚNICAMENTE URNEX PARA LIMPIAR.

SI EL EXTERIOR [ACERO INOXIDABLE] DEL DISPENSADOR ESTÁ TIBIO O CALIENTE DESPUÉS DE PREPARAR EL CAFÉ, EL DISPENSADOR ESTÁ PERDIENDO CALOR Y NECESITA SER REEMPLAZADO.



STEP 5:


Abra un paquete de limpiador Urnex y viértalo en la urna.



STEP 6:

Agregue agua caliente para activar el limpiador. Frote el interior de la urna con un cepillo y enjuáguela bien.

Mantenimiento de Urna Grande, continuación...



Desenrosque la perilla 4 vueltas y deslice el protector del grifo hacia afuera.

PASO 7:

Retire el protector del grifo girando la perilla para aflojarlo. Límpielo y resérvelo. No utilice abrasivos, ya que rayarán y dañarán el protector.



Presione el pestillo de liberación del grifo hacia arriba.

PASO 8:

Retire el grifo presionando el pestillo de liberación hacia arriba para desbloquearlo.



Gire el grifo 180 grados y sáquelo.

PASO 9:


Retire el grifo girándolo hacia abajo y tirando del vástago.



TENGA CUIDADO DE NO PERDER LAS 2 JUNTAS TÓRICAS NEGRAS UBICADAS EN EL CUERPO DEL GRIFO.

PASO 10:

Desenrosque la manija del grifo. Use un cepillo de cerdas para frotar el grifo.



PASO 11:

Vuelva a montar el grifo y vuelva a instalarlo en la tetera. Asegúrese de presionar el pestillo de liberación hacia abajo para bloquearlo en su posición. Vuelva a instalar el protector del grifo y la bandeja de goteo.

LIMPIE EL EXTERIOR DE LA URNA. ASEGÚRESE DE ELIMINAR TODAS LAS SALPICADURAS, HUELLAS DACTILARES Y MANCHAS.

ASEGÚRESE DE QUE EL ÁREA DE LA TAPA ESTÉ LIMPIA Y LIBRE DE RESIDUOS DE JABÓN.

ASEGÚRESE DE QUE LA BANDEJA DE GOTEO ESTÉ CORRECTAMENTE ENSAMBLADA: EL LADO LISO DE LA REJILLA CON PATAS DEBE ESTAR HACIA ABAJO ANTES DE INSERTARLA DE NUEVO EN LA URNA.



limpieza diaria de té helado



URNA DE TÉ



PASO 1:
Gire el grifo en sentido antihorario y retírelo del dispensador. Desenrosque la tapa del grifo y desmonte todas sus piezas.



PASO 2:
Utilice un cepillo de cerdas para fregar completamente el cuerpo del grifo.



PASO 3:
Lavar, enjuagar y desinfectar todas las piezas.



PASO 4:
Recomendamos remojar las piezas en una solución desinfectante durante 10 minutos para eliminar adecuadamente todas las bacterias.



PASO 5:
Retire las piezas del grifo del desinfectante y enjuáguelas bien. Deje secar al aire durante la noche.



PASO 6:
Limpie a fondo toda la superficie interior de la urna, eliminando cualquier mancha de té. Enjuáguela y llénela con solución desinfectante.



PASO 7:
Use un cepillo de cerdas pequeñas para limpiar completamente el vástago del grifo. Repita este proceso varias veces.



PASO 8:
Enjuague bien la urna con agua limpia y deje que el dispensador se seque al aire durante la noche.



PASO 9:
Por la mañana, vuelva a montar el grifo y la urna de té helado.



IMPORTANTE

- TENGA CUIDADO DE NO APRETAR DEMASIADO EL GRIFO O SE ROMPERÁ.
- TENGA CUIDADO Y PRECAUCIÓN AL LAVAR LA URNA. TENGA CUIDADO DE NO GOLPEAR EL VÁSTAGO NI ABOLLAR LA URNA.
- EL MAL MANEJO DE LA URNA RESULTARÁ EN UNA URNA DE TÉ CON FUGAS.

ROCIADOR DE METAL **LIMPIEZA DIARIA**



PASO 1:
Retire el cabezal rociador girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.



PASO 2:
Utilizando el extremo corto de la llave de limpieza, haga todos los orificios en el cabezal rociador y gírela 7 revoluciones.



PASO 3:
Utilizando el extremo largo de la llave de limpieza, haga clic en el orificio de salida de agua y gírela 7 revoluciones.



PASO 4:
Vuelva a colocar el cabezal rociador girándolo en el sentido de las agujas del reloj.

limpieza diaria del cabezal rociador

ROCIADOR DE PLASTICO **LIMPIEZA SEMANAL**



PASO 1:
Retire el cabezal rociador girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.



PASO 2:
Usando el extremo corto de la llave de limpieza, haga todos los orificios en el cabezal rociador.



PASO 3:
Utilizando el extremo largo de la llave de limpieza, haga clic en el orificio de salida de agua y gírela 7 revoluciones.



PASO 4:
Vuelva a colocar el cabezal rociador girándolo en el sentido de las agujas del reloj.